


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

伸縮型パチットデッキブラシ



注意

- 本商品は、一般家庭での清掃用です。水以外のものは通さないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- 車のボディーに傷がつくため、洗車に使用しないでください。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。



製品仕様

原料樹脂：PET、ABS 樹脂
金属材料：鋼
ゴム材料：エラストマー、EPDM

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。
サビについては保証対象外となります。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ