

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

らく巻きスタンド(BOXYツイスター専用)

⚠ 注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 破損によるケガを防止するため、スタンドおよびスタンドに取り付けたホースリールの上に
乗らないでください。
- 炎天下でのご使用は本体が高温になり、火傷をするおそれがあります。
- 指を隙間ではさまないようにしてください。
- 転倒するおそれがあるため、ホースを勢い良く引き出さないでください。
また、フック穴とフェンスなどを紐で結び倒れないようにしてください。
- 蝶ナットのゆるみを定期的に確認し、増し締めをしてください。

取付可能な対象製品

RC220TNB	RC330TNB	RC220CG	RC330CG	RC320WS
G-RC20	G-RC30	RC215CGN	RC220CGN	RC330CGN
RC220AL	RC330AL	RC220ARC	RC330ARC	RC220EX
RC220KN	RC330KN	RC220LXL	RC330LXL	RC220MBR
RC330MBR	RC325WG	RC220CG7	RC330CG7	RC220TNB7
RC330TNB7	VSTFK007	VSTFK008	VSTFK009	VSTFK010
VSTFK011	VSTFK012	VSTFK013	VSTFK014	VSTFK015
VSTFK016	VSTFK017	VSTFK018	VSTFK022	VSTFK023
VSTFK024	VSTGR024	VSTYW001		

ご不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

製品仕様

原料樹脂：ポリエチレン
金属材料：鋼(一部メッキ)

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が
破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に
保管してください。当社の責以外による故障について
は保証いたしかねます。
サビについては保証対象外となります。

■商品に関するお問い合わせは


通話料
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)


株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

【取付完成図】




内容品



取り付け手順

①4本の延長脚をスタンド本体に接続します。



スタンド本体に延長脚を奥まで差し込んでください。



⚠ 延長脚を取り付けるときは、指をはさまないように注意してください。


②ホースリールのカバーをはずし、スタンド本体に乗せます。

4か所のスタンド本体の固定用穴とホースリールの固定用穴の位置を合わせます。
※スタンド本体の穴位置はホースリール 20m、30mにより異なります。



③ホースリールを固定します。

固定ボルトを差し込み、スタンド裏から蝶ナットを手で締めて固定します。
※工具で締めないでください。破損するおそれがあります。



④ホースリールのカバーを被せます。

