



注意

- 本品は、園芸散水用です。水以外のものは通さないでください。
- 水圧および冬期の凍結による破損や水漏れ防止のため、使わない時は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水を十分に抜いてください。

スクリーン

スクリーンが目詰まりした場合はスクリーンナットをゆるめ、スクリーンを本体より取り外し水洗いしてください。

※スクリーン内側のゴムパッキンは水漏れを防ぐものですので紛失しないようご注意ください。

スクリーンナット

本体

ホースを本体に差し込みホースロックナットを締め付けてください。

ホースロックナット

耐圧ホース (別売)

適合ホース

内径 15mm
外径 21mm まで

製品仕様

原料樹脂：ポリエチレン、ABS 樹脂
ゴム材料：EPDM

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1