

# takagi ホースリール交換部品説明書

## A 本体ニップルセット

エルボ用  
Oリング(2コ)

対象商品  
○BOXYツイスター  
○オーロラSTEP  
○ガーデンリール  
○タフブラウン

本体ニップル

## B 通水エルボセット

エルボ

対象商品  
○BOXYツイスター  
○オーロラSTEP  
○ガーデンリール  
○タフブラウン  
○オーロラZERO

## C 本体ホース固定ジョイント

エルボ用  
Oリング(2コ)

対象商品  
○オーロラZERO

本体ホース  
固定ジョイント

**注意**

- 部品を交換するときは、必ずホースを全て引き出してください。
- 部品を交換するときは、けがを防止するため、必ず手袋を着用してください。
- 本体ニップルを回転させるときは、突起にマイナスドライバーがしっかりかかっていることを確認し、突起が破損しないように注意してください。
- 水漏れの原因となるため、部品に傷をつけないでください。
- Oリングを交換するときは爪楊枝など、樹脂を傷つけにくい物を使用してください。
- 交換後は必ず一度通水し、水漏れていないことを確認してください。

製品仕様 原料樹脂：ポリアセタール  
ゴム材料：EPDM

商品に関するお問い合わせは  
通話料 無  
電話 0120-37-5580  
受付時間 平日(土・日・祝日を除く)  
9:00~12:00、13:00~17:00

株式会社 タカギ <http://www.takagi.co.jp/>  
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1  
MADE IN JAPAN HA

## A 本体ニップルセットと B 通水エルボセットの交換方法

※イラストはBOXYツイスターです。その他の対象商品も同様の手順で交換してください。

### 取りはずし方

- 1 本体カバーをはずす。
- 2 ホースを全て引き出す。
- 3 マイナスドライバーでホースバンドをゆるめ、エルボからホースをはずす。
- 4 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、反時計回りに90°回す。
- 5 本体ニップルにコネクターを差し込む。
- 6 コネクターを持って使用中の本体ニップルを引き抜く。
- 7 エルボを横向きに引き抜く。

## C 本体ホース固定ジョイントと B 通水エルボセットの交換方法

### 取りはずし方

- 1 ホースを全て引き出す。
- 2 マイナスドライバーでホースバンドをゆるめ、エルボからホースをはずす。
- 3 幅9mmのマイナスドライバーを本体ホース固定ジョイントに差し込み、反時計回りに90°回す。
- 4 本体と本体ホース固定ジョイントの間に布を当てたドライバーを差し込み、本体ホース固定ジョイントをはずす。
- 5 エルボを横向きに引き抜く。

**注意**  
本体や本体ホース固定ジョイントに傷が付くおそれがあるため、ドライバーに布をあててください。

### 取り付け方

- 8 ★本体ニップルとエルボの交換の場合  
新しいOリング(2コ) A 本体ニップルセットに同梱  
新しいエルボ
- 9 エルボを横向きに奥まで差し込む。
- 10 エルボを手で押さえた状態で本体ニップルをカチッと音がするまで奥に差し込む。  
※本体ニップルを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。
- 11 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、時計回りに90°回す。
- 12 ホースを接続して通水し、水漏れのないことを確認する。
- 13 ホースを巻き取り、本体カバーを取り付ける。

★**本体ニップル**の交換の場合  
新しいOリング(2コ) A 本体ニップルセットに同梱

★**エルボ**の交換の場合  
使用中のエルボからOリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。

★**本体ホース固定ジョイント**と**エルボ**の交換の場合  
新しいOリング(2コ) C 本体ホース固定ジョイントに同梱  
新しいエルボ

★**本体ホース固定ジョイント**の交換の場合  
新しいOリング(2コ) C 本体ホース固定ジョイントに同梱  
使用中のエルボ

★**エルボ**の交換の場合  
使用中のエルボからOリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。

マイナスドライバーが指定の幅に満たない場合...  
先端にビニルテープなどを巻いて調節してください。

部品が取りはずしにくい場合...  
T字型の持ち手のマイナスドライバーをご使用ください。

### 取り付け方

- 6 ★本体ホース固定ジョイントとエルボの交換の場合  
新しいOリング(2コ) C 本体ホース固定ジョイントに同梱  
新しいエルボ
- 7 エルボを横向きに奥まで差し込む。
- 8 エルボを手で押さえた状態で本体ホース固定ジョイントをカチッと音がするまで奥に差し込む。  
※本体ホース固定ジョイントを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。
- 9 幅9mmのマイナスドライバーを本体ホース固定ジョイントに差し込み、時計回りに90°回す。
- 10 ホースを接続して通水し、水漏れのないことを確認する。
- 11 ホースを凹みのある方へ向けて巻き取る。

★**本体ホース固定ジョイント**と**エルボ**の交換の場合  
新しいOリング(2コ) C 本体ホース固定ジョイントに同梱  
新しいエルボ

★**本体ホース固定ジョイント**の交換の場合  
新しいOリング(2コ) C 本体ホース固定ジョイントに同梱  
使用中のエルボ

★**エルボ**の交換の場合  
使用中のエルボからOリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。

凹み部分