

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

洗濯機蛇口用ニップル



注意


- 本品は一般家庭での散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 分岐水栓に使用しないでください。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- 使用前後に水漏れがないことを確認してください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め本品を取りはずしてください。
- 凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いて保管してください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 異常がある場合は直ちに使用を中止してください。

万一、誤った使い方により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

洗濯機用水栓




日本電機工業会規格JEM1206に準拠した吐水口に接続してください。



適合蛇口



洗濯機用水栓




埋め込みタイプにもご使用いただけます。

ロックレバー

洗濯機蛇口用ニップル

ロックレバーをツバに引っ掛けてください。



コネクター(別売)

当社製品STOPコネクターなどとセットでご使用ください。



の位置までしっかり差し込んでください。



耐圧ホース(別売)

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
金属材料：ステンレス
原料樹脂：ポリアセタール
ゴム材料：EPDM、NBR

お手入れについて

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ