

取扱説明

⚠ 使用上の注意

- 当製品は、水以外の用途には使用しないでください。
- 40℃以上のお湯では、使用しないでください。
- ポリタンク破損防止のため、押しキャップを押しすぎない（加圧しすぎない）でください。
- 押しキャップを押し、シャワーヘッドの切替レバーを「デル」にしても水が出ない場合は、キャップ又はポンプ本体のジョイントナットの取り付け部分からの空気漏れが考えられます。キャップがジョイントナットが斜めにネジこまれていないかどうか確認し、強く締め直してからご使用ください。
- 長時間使用しないときは、エア抜きボタンを押してタンク内の圧力を完全に抜いた後、シャワーヘッドの切替レバーを「デル」にしてホース内の水をタンクにもどしてください。
- 製造から3～5年を経過したタンクには、ご使用にならないでください。劣化したタンクでご使用になるとタンクが破れたり、水漏れする事があります。
- 水道水以外の水（井戸水、地下水、浄水器を通した水等残留塩素を含まない水）をご利用の際にはお早目にご使用ください。
- 車で運搬の際には、必ずポンプをポリタンクから取り外してください。（タンクに付属のキャップをご使用ください。）
- ポンプに衝撃を加えないでください。ポンプが外れる等、破損の原因になります。
- 変形、変色、故障の原因になりますので、高温になる場所に放置しないでください。
- 広口付き水用ポリタンクには使用できません。（空気漏れを起こして、水をくみ上げない場合があります。）

性能 押しキャップを20回押した後、シャワーヘッドの切替レバーを「デル」にすると約1.5リットルの水が出ます。所要時間15秒～30秒（タンク内の水の量によって変わります）

アダプターの使い方

ホルダー
65mm用アダプター
ネジ部 外径65mm

市販のポリタンク（給水口ネジ部外径50ミリ）専用ポンプですが、このタンク以外のもので給水口ネジ部外径65ミリのポリタンクには、付属の65用アダプターをネジ部に取り付けた後、本体をアダプターの上に取り付けてご使用ください。

切替レバーの使い方

止まる
出る
切替レバー

押しキャップ
エア抜きボタン
キャップ
パッキン
シャワーヘッド
ジョイントナット
ホルダー
ホース（1.5m）
給水ホース

白色(水用)ポリタンク
(水専用としてご使用ください)
●商品にポリタンクは含まれておりません。

※タンクによっては反対口にしか取り付けできない場合があります。機能には支障ありません。

エア抜きボタンの使い方

エア抜きボタン

使用後は、エア抜きボタンを押してタンク内の空気を抜いてください。残圧による水漏れを防止します。

ご確認ください

症状	原因	処置
水を汲み上げない。汲み上げが弱い。	ジョイントナット、水用ポリタンクのキャップが最後まで閉まっていない。	ジョイントナット、水用ポリタンクのキャップを最後まで閉め込んでください。
	水用ポリタンクの給水口の表面が荒れている、又は水用ポリタンクに穴が開いているため空気が漏れる。	給水口ネジ部外径50mm、又は65mmの新しい水用ポリタンクにご交換ください。 (広口付き水用ポリタンクには使用できません。)
	水用ポリタンクのキャップ内部にあるパッキンが劣化している。	
水用ポリタンクの給水口に取付けられない。	水用ポリタンクの給水口ネジ部外径が適合していない。	ポリタンクにより取り付けができない場合があります。タンクの口部のサイズをお確かめください。

保証期間	お買い上げ日より2年間
A122	
通話料 無料	0120-37-5580
受付時間	平日9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日は除く）
<small>使用上の注意、商品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、弊社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。</small>	

製品のお手入れ、保管について

製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。保管の際には直射日光を避けてください。

以下の場合は2年間保証の対象外とさせていただきます。

- 直射日光やご使用環境による経年劣化等で不具合が生じた場合。
- レシート等により、保証期間内であることを確認することができない場合。
- 使用上の注意、商品仕様に基づいて使用していない等、当社の責以外により不具合が生じた場合。
- 改造や不当な修理により不具合が生じた場合。

商品仕様	
耐熱温度	60℃
原料樹脂	ポリアセタール、ポリプロピレン
金属材料	ステンレス
ゴム材料	NBR
表示者	株式会社 タカギ