


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

ピッター蛇口

注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 蛇口から製品が抜けるおそれがあります。
ノズルなどを使用してホースの先で水を止めないでください。
- 水道水圧が高くなると、ゴムパッキンが蛇口から抜け落ちることがあります。その場合、もう一度手順通り蛇口に差し込んで使用してください。



製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
 ゴム材料：EPDM

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
 当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ