



注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- コネクタは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。

ダイヤル

5 種類の水形に変わります。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。


レバー操作 (ワンタッチレバー操作)

レバーを引くと連続通水 (レバーロック)。もう一度引くと通水状態が解除され止水します (レバーロック解除)。レバー操作は、ゆっくり行ってください。

止水 通水

ツメ付きリング

※逆さまに通さないよう注意してください。



ホースロックナット

ゆるむ しまる


節水レバー

節水レバーの切り替えで、流量調節できます。



スクリーンなどのお手入れ

- ①スクリーンが目づまりした時は、本体のダイヤルをしっかりと持った状態で、保護キャップを付けたままスクリーンをゆるむ方向に回して本体から取りはずします。その後、保護キャップを取りはずし、スクリーンを水洗いします。
- ②扇状水形穴が目づまりした時は、中スリーブを本体から取りはずし、水洗いします。
※中スリーブは一度、ダイヤルを『扇』に合わせた後、『水』に戻すことにより、取りはずしやすくなります。



- ③お手入れが終わったら、中スリーブの凸部を本体内側の凹部にあわせて差し込んだ後、スクリーンの△印と本体突起部をあわせて差し込み、スクリーンをしめる方向に回して締め込みます。その後、保護キャップを取り付けます。
※中スリーブを本体に差し込むときは、指などの挟み込みにご注意ください。

耐圧ホース (別売)

適合ホース
内径 12mm-15mm
外径 21mm まで

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/ cm^2)
原料樹脂：ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ