


! 注意 ●交換時に工具をお使いになる際は、手袋を着用し、けがに注意して作業を行ってください。

この製品は、タカギ水栓金具専用の交換部品です。



交換方法

- ① 矢印の方向に吐水口金具を回し、部品をはずします。
- ② 上図の順番に部品を取り付けてください。

■商品に関するお問い合わせは
 通話料 0120-37-5580
 無料

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ