

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

全自動洗濯機用分岐栓

⚠ 注意

- 本商品は一般家庭での散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。
- 蛇口への接続は全自動洗濯機給水ホースを使用してください。
- 散水側の接続用ホースは散水用の「耐圧ホース」を使用してください。
- 蛇口に取り付けた状態で、全自動洗濯機給水ホースやコネクターを取りはずすときは、必ず蛇口を閉めてください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 通水中に全自動洗濯機給水ホースが抜けた場合は、蛇口を閉め本品の使用を直ちに中止してください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■ 商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

※以下の洗濯機には接続できません

- 給水ホースを接続する給水口が背面にある洗濯機 例) 横ドア型ドラム式洗濯機
- 自動式でない洗濯機 例) 2層式洗濯機

取り付け方

- ①洗濯機接続ナットを洗濯機の給水口にねじ込みます。
- ②全自動洗濯機給水ホースの袋ナットを給水ホース接続ネジにねじ込みます。

