


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

全自動洗濯機用蛇口ニップル




注意

- 本商品は一般家庭での浴室用品です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 水以外のものは通さないでください。
- 全自動洗濯機への接続には全自動洗濯機専用ホースを使用してください。
- 全自動洗濯機専用ホースをはずすときには必ず蛇口を閉めてください。
- 逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。
- 万一の水漏れ事故防止のため、ご使用後は蛇口を閉め、蛇口ニップルとホースの中の水を抜いてください。
- 通水中に全自動洗濯機専用ホースが抜けた場合には、蛇口を閉め、蛇口ニップルを蛇口よりはずして圧力を逃がしてから、再度取り付けてください。




適合蛇口



取り付け上の注意

蛇口ニップル断面図



ゴムパッキンの穴は小さいですが水でぬらして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本のネジで均等に締めてください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
原料樹脂：ポリアセタール
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料

0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ