



注意

- 本品は一般家庭での台所、洗面所用品です。それ以外の目的には使用しないでください。凍結のおそれのある場所へは取り付けないでください。
- 改造しないでください。
- 水以外のものは通さないでください。(※浄水使用時はお湯を通さないでください。)
- 本商品は消耗品です。鉄さびなどでろ材が目つまりし、水が流れにくくなった場合や製品の交換の目安が過ぎた場合は新しい製品に交換してください。


材料の種類	原料樹脂：ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール ゴム材料：EPDM、NBR、シリコン		使用可能な最小動水圧	0.05MPa
	ろ過流量	1.0L/分	ろ材の交換時期の目安	※ろ材は交換できません
ろ材の種類	活性炭、不織布	製品交換の目安	3か月(1日4L使用の場合)	
浄水能力	遊離残留塩素(総ろ過水量400L 除去率80% JIS S 3201 試験結果)			

使用上の注意


- 浄水切替シャワーは家庭用簡易浄水器です。いきおいよく通水すると塩素除去性能が低下いたします。浄水使用時は流量を少なくしてご使用ください。
- 水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。
- 製品交換の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水で35℃以上の温水を通さないでください。
- 原水で70℃以上の温水を通さないでください。
- 浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。
- 本体を取り付けて初めて通水するときは、浄水で1分以上流してからご使用ください。
- 毎日の使い始めには浄水出口の衛生のため5秒以上、数日間使用しなかったときは30秒以上浄水を通水してからご使用ください。
- 凍結させないでください。
- 水質の著しく悪い原水の場合、劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。
- 養魚用などには使用しないでください。
- 瞬間湯沸器や電気温水器に接続しないでください。
- 本体のお手入れは、やわらかい布やスポンジなどで水洗いしてください。

- 浄水切替シャワーは家庭用簡易浄水器です。ご家庭の蛇口に簡単に取付けることができ、手軽においしい水をお楽しみいただけます。
- 3種類の固定リングで普通の丸蛇口タイプ(外径16mm・19mm)、泡沫タイプの蛇口にご使用いただけます。(※先にふくらみのない丸蛇口や角蛇口など一部取り付けられない蛇口があります。)

取り付けできない蛇口









取り付け可能な蛇口






取り付け方法




蛇口のタイプによって付属の固定リングを選びます。

丸型蛇口 (蛇口径 16mm・19mm)

<p>1.</p>  <p>●上図蛇口への取り付け方</p>	<p>2.</p> <p>固定リング</p>  <p>16mm用 19mm用</p> <p>●蛇口径にあわせ固定リングの16mm・19mmを選別します。(16mmは本体にセットしています。)</p>	<p>3.</p>  <p>●本体のキャップをはずし、蛇口に通します。</p>
<p>4.</p>  <p>●蛇口先端に固定リングを取り付けます。(蛇口径にあった固定リングを図のように広げながらはめ込みます。)</p>	<p>5.</p>  <p>●蛇口先端に本体をあてがい、キャップを蛇口先端に移動させます。</p>	<p>6.</p>  <p>●キャップを矢印の方向に回し、確実に固定します。</p>

泡沫蛇口 (キャップ付外ネジ型)


<p>1.</p>  <p>●上図蛇口への取り付け方</p>	<p>2.</p>  <p>●蛇口の先端の泡沫キャップをはずします。 ※取りはずした泡沫キャップは大切に保管してください。</p>	<p>3.</p>  <p>●本体のキャップをはずし、固定リング16mmを取り出します。(16mmは使用しません。)</p>
--	---	---

<p>4.</p>  <p>●泡沫固定リングの下部のくぼみにコインなどをあてがい、しめ込んでください。</p>	<p>5.</p>  <p>●キャップを矢印の方向に回し、確実に固定します。</p>	<p>＜※泡沫蛇口で水漏れする場合＞</p>  <p>●泡沫蛇口に取り付けて水漏れする場合は、右図のように泡沫固定リングに、付属のゴムパッキンをもう1枚入れて(合計2枚にして)しめ込んでください。 ※通常はゴムパッキン1枚で取り付けできます。</p>
--	---	--

ご使用方法


レバーを左に回すと！
浄水ストレート
(ろ過された水)

- ろ過の場合の通水量は毎分1リットルを基準にしております。
- 水量が多すぎると活性炭の効果が低減します。水量を絞ってお使いください。



レバーを右に回すと！
原水シャワー
(水道水)

水はねの少ないシャワーになります。
食器・野菜洗いに最適です。



■商品に関するお問い合わせは

通話料 無 料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>